

LIBRETTO ISTRUZIONI  
BARBECUES  
A PRESSIONE DIRETTA BUTANO

MOD. DinamiKo



- Bistecchiera
- Grill
- Grill à bifteck



- Griglia
- Grid
- Gril



- Rocce Vulcaniche
- Volcanic rocks
- Roches volcaniques



- Griglia supporto per pentola o per rocce vulcaniche
- Grid pot holder or container for volcanic rocks

- Gril porte casserole ou casier pour roches volcaniques



- Vaschetta raccolta grassi
- Grease catch basin

- Bac à huile

FOKER SRL  
Via Rassegga,1  
25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) - ITALY



DATI TECNICI - TECHNISCHE DATEN - DONNEES TECHNIQUES  
 TECHNISCHE DATA - DATOS TECNICOS - TEKNISSET TIEDOT  
 TECHNICAL DATA - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - TECHNISCHE GEGEVENS  
 TEKNISCHE DATA - DADOS TECNICOS - TEKNISKA DATA

MOD.	Art.	A	B	KW	Qn g/h	Ø mm
DinamiKo	02910/I	ITALIANO (W20 x 1/14" LH)	I	2,4	174	0,25
DinamiKo	02910/C	CAMPING (M16 x 1,5)	C			
DinamiKo	02910/P	PRIMUS (M14 x 1,5)	P			
DinamiKo	02910/S	SIEVERT (G 3/8" LH)	S			

**AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE  
 L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE  
 BARBECUES CATEGORIA :  
 PRESSIONE DIRETTA BUTANO**

**IMPORTANTE:** leggere attentamente il libretto di istruzioni per familiarizzare con l'apparecchio prima di collegarlo alla bombola e conservarlo per successive consultazioni. Questi apparecchi vanno usati esclusivamente con bombole a gas BUTANO (G30) marca FOKER, come indicato in tabella:

A = tipo di attacco, B = modello di bombola, Qn = capacità termica, Ø = diametro foro iniettore. Può essere pericoloso utilizzare altri recipienti di gas.

**Utilizzare solo all'aperto.**  
 Il ricambio d'aria necessaria per la combustione è di 2m³/h per kW. Non usare l'apparecchio se presenta perdite di gas, deterioramenti, difetti o con guarnizione danneggiata.

L'apparecchio e la bombola devono essere posizionati su un piano orizzontale, lontano da materiali infiammabili e almeno a 100 mm da pareti adiacenti. La bombola deve essere posizionata verticale, protetta dai raggi del sole, da ribaltamento accidentale e da manipolazione dei bambini.

**ATTENZIONE: ALCUNE PARTI ACCESSIBILI POSSONO ESSERE MOLTO CALDE! UTILIZZARE GUANTI PROTETTIVI! ALLONTANARE I BAMBINI PICCOLI!**

**MESSA IN OPERA**

- Inserire la vaschetta raccolta grassi nelle apposite guide (1).
- Prima di effettuare l'allacciamento alla bombola, verificare che il rubinetto o la ghiera siano muniti di guarnizione in caoutchou nera.
- Verificare che il rubinetto dell'apparecchio sia ben chiuso, girando la manopola completamente verso destra (attacco Camping e Primus) (2).
- Togliere il tappo della bombola (solo per modello C - Attacco Camping) ed avvitare completamente l'apparecchio girando verso destra (2) (avvitare girando verso sinistra solo gli apparecchi con attacco Italiano e Sievert) (3).
- L'apparecchio è ora collegato alla bombola (4); verificare la tenuta dei giunti con spray cercafughe.
- A seconda della cottura desiderata è possibile utilizzare l'apparecchio senza griglia-supporto (5) o con griglia-supporto e rocce vulcaniche (7) appoggiando gli alimenti direttamente sulla bisticchiera (5a) o sulla griglia (7a) oppure con la sola griglia-supporto (6) per cotture con pentola (6a).

**ACCENSIONE**

- Ruotare la manopola in senso antiorario per l'apertura del gas.
- Avvicinare una fiamma al bruciatore attraverso l'apposita feritoia (1) ed il gas che esce si infiamma.
- La regolazione della fiamma avviene girando la manopola.
- Per spegnere la fiamma è sufficiente girare la manopola in senso orario fino a chiusura completa.

**NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE**

Con la bombola nuova o dopo uno spostamento dell'apparecchio, all'accensione, potrebbe verificarsi una variazione della fiamma che scompare dopo alcuni istanti di funzionamento (10/20 secondi).

Effettuare il cambio della bombola in un luogo ben aerato (o all'aperto) lontano da fiamme o fonti infiammabili e da altre persone. Nel caso di fuga (odore di gas) portare l'apparecchio all'esterno o in un luogo molto ventilato, senza fonti infiammabili e chiudere il rubinetto del gas.

**NON RICERCARE LE FUGHE CON UNA FIAMMA**, ma utilizzare dell'acqua saponata: operare all'aperto.

**ATTENZIONE : NON MODIFICARE L'APPARECCHIO :** ogni tipo di modifica può rivelarsi pericolosa. Riparazioni e manutenzioni sono da eseguirsi esclusivamente da personale autorizzato. Il produttore declina ogni responsabilità per i danni causati da una errata installazione o da un utilizzo non corretto dell'apparecchio.

La pulizia dell'apparecchio deve essere effettuata ad apparecchio freddo. Utilizzare a tale scopo un panno morbido ed umido. Non usare mai prodotti abrasivi.

Se nell'agitare l'apparecchio non si sente la presenza di liquido, significa che la bombola è vuota; procedere alla sostituzione con una bombola piena seguendo le istruzioni sopra indicate.

