



ISO 9001: 2000

CONFORME DIRETTIVA 2006/95/CE - 2004/108/CEE

ISTRUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE
L'USO
LA MANUTENZIONE

FORNELLI ELETTRICI PER USO DOMESTICO

Mod. 5310 P ...

Mod. 5318 P ...

Mod. 5321 P ...

Mod. 5322 P ...

ISTRUZIONI PER L'USO

1. CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI

1.1 DIMENSIONE E PESO

| MODELLO | DIMENSIONI Larghezza x Profondità x Altezza | PESO IN KG. | |
|---------|--|-------------|--|
| 5310 P | 17 x 12 x 6 | 0,9 | |
| 5318 P | 23 x 23 x 10 | 2,2 | |
| 5321 P | 29 x 29 x 10 | 3,2 | |
| 5322 P | 48 x 29 x 10 | 4,8 | |

1.2 DATI TECNICI

50/60 HZ

| MODELLO | POTENZA/TENSIONE 220-240 V | Ø CAVO | Ø 80 W 450 | Ø 145 W 1000 | Ø 180 W 1500 |
|---------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5310 P | 450 W 1,9 A | 3 x 0,75 mm² | 1 | | |
| 5318 P | 1000 W 4,2 A | 3 x 1 mm² | | 1 | |
| 5321 P | 1500 W 6,75 A | 3 x 1 mm² | | | 1 |
| 5322 P | 2500 W 10,4 A | 3 x 1,5 mm² | _ | 1 | 1 |

La targhetta delle caratteristiche si trova sul fondo o sul retro dell'apparecchio e contiene tutti i dati richiesti e l'indicazione della tensione per cui l'apparecchio è predisposto.

Il mod. 5310P è provvisto di cavo per allacciamento di tipo NON sostituibile. (H05RR-F). Qualora venisse danneggiato NON può essere sostituito e quindi in questo caso il fornello deve essere rottamato.

I mod. 5318P-5321P-5322P sono forniti di cavo e spina. (H05RR-F)

L'eventuale sostituzione deve essere effettuata SOLO da personale qualificato.

Il cavo da utilizzare deve essere del tipo H05RR-F ed avere una sezione minima corrispondente alla tabella.

2. ISTRUZIONI PER L'USO

INDICAZIONI IMPORTANTI: La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione. Tenere lontani i bambini dalla portata dell'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio per riscaldamento. Qualora si impiegassero altri apparecchi elettrici nelle vicinanze del fornello, bisogna fare attenzione che i cavi non entrino in contatto con le piastre calde! Effettuare le preparazioni solo sotto sorveglianza, oli e grassi si possono incendiare. Durante il funzionamento non si deve spostare il fornello.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità psichiche o motorie, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che ci sia una supervisione o istruzione all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

La pentola scelta deve corrispondere alla piastra, cioè il diametro della pentola non deve essere inferiore a quello della piastra. Il fondo della pentola deve essere piano, asciutto e pulito.



2.1 FUNZIONAMENTO

Il fornello mod. 5310P è privo di regolazione. Per l'uso è sufficiente inserire la spina nella presa corrispondente provvista di morsetto di terra che deve essere sempre nelle vicinanze e facilmente accessibile. A fine uso staccare sempre la spina.

NON LASCIARE FUNZIONARE IL FORNELLO A VUOTO (senza pentola sopra).

Gli altri fornelli sono provvisti di regolazione.

La manopola permette di regolare la potenza della piastra secondo le esigenze di cottura. Scegliere la manopola corrispondente alla piastra da usare.



2.2 PULIZIA E CURA

La pulizia deve essere effettuata solamente quando il fornello si è raffreddato, fare attenzione anche che la spina sia fuori dalla presa.

La pulizia è molto importante, un apparecchio pulito e curato dura a lungo. A questo scopo utilizzare una spugna umida, se necessario con un detersivo neutro; infatti dei prodotti abrasivi o pagliette danneggiano lo smalto. Asciugare il fornello con un panno asciutto. Qualora il fornello non venisse utilizzato per un lungo periodo, passare le piastre con un po' d'olio.

2.3 MANUTENZIONE E COMPORTAMENTO IN CASO DI GUASTI

Questi fornelli non necessitano di particolare manutenzione, è sufficiente controllare di tanto in tanto il cavo. In caso di guasto, scollegare l'apparecchio dalla rete e rivolgersi al servizio di assistenza.

2.4 MESSA IN OPERA

I nostri apparecchi hanno la spina, per staccare l'apparecchio basta toglierla dalla presa. Durante la messa in opera sono da rispettare le prescrizioni antinfortunistiche e la normativa CEI. Il costruttore non si assume nessuna responsabilità per i danni derivanti da messa in opera ed uso non conformi. Tutte le modifiche dell'apparecchio possono essere dannose. Inoltre, l'apparecchio deve essere posato su una superficie piana: durante il funzionamento esso diventa caldo, di conseguenza mantenere delle distanze sufficienti da mobili o da superfici infiammabili.

3. SCHEMI ELETTRICI: 220-240 V


 MORSETTIERA ARRIVO LINEA


4. PIASTRA ELETTRICA Ø 180 1500 W 240 V

2. COMMUTATORE


- 5. PIASTRA ELETTRICA Ø 145 1000 W 240 V
- 3. PIASTRA ELETTRICA Ø 80 450 W 240 V

MOD. 5318 P MOD. 5321 P





220-240 V



220-240 V

Mod. 5310P: Fornello non ispezionabile, sigillato in fabbrica (piastra = POS. 3).

Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EEC.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.



L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.

L'adequata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con l'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.